



EM 17 R

Sprawnie funkcjonujące urządzenie jednotarczowe ze zbiornikiem na czystą wodę o pojemności 10 litrów.

Przeznaczenie

Intensywne czyszczenie wszystkich wykładzin podłogowych oraz lekkie polerowanie.

EM 17 R jest stworzony dzięki swojemu wytrzymałemu napędowi planetarnemu do ciężkiej, codziennej pracy.

Zbiornik na czystą wodę o pojemności 10 litrów zapewnia wygodną i szybką pracę.

Dzięki wymianie tarcz bez użycia narzędzi EM 17 R można przebroić bez długich przestojów pracy i dostosować do każdego podłoża.

W połączeniu z padem Queen Bonnet można osiągnąć przy czyszczeniu wykładzin jedyne w swoim rodzaju efekty czyszczenia. W celu zapewnienia optymalnych rezultatów w przypadku silnych, uciążliwych zabrudzeń wagę urządzenia można zwiększyć o dodatkowe 14 kg.

Dzięki dużym gumowanym kołom urządzenie nie zostawia śladów transportu nawet na najdelikatniejszych powierzchniach.

Cechy

- wytrzymałe podwozie planetarne
- zintegrowany zbiornik na świeżą wodę o pojemności 10 litrów
- wymiana szczotek i tarcz bez konieczności użycia narzędzi
- duże gumowane koła transportowe

Wyposażenie podstawowe

- zbiornik na czystą wodę
- szczotka tarczowa średnia (zielona: do powierzchni twardych)
- szczotka tarczowa miękka (niebieska: do delikatnych podłóg)
- talerz napędowy padów

Wszystkie elementy służące do obsługi znajdują się na ergonomicznym uchwycie.

Szczotka tarczowa miękka (dywan) 16" (406 mm).
Szczotka tarczowa średnia (podłoga) 16" (406 mm).
Talerz napędowy do padów 16"/17" (406-432 mm).

Oprzyrządowanie: pady tarczowe do każdego podłoża o różnej twardości.

Oprzyrządowanie: pad Queen Bonnet daje najlepsze efekty czyszczenia na dywanach i wykładzinach.



Napięcie sieciowe	230 V / 50 Hz
Moc	1200 W
Liczba obrotów szczotek	154 obroty/minutę
Maksymalna średnica tarczy	17" / 432 mm
Zbiornik na czystą wodę	10 litrów
Waga	38 kg
Długość kabla	12 m

Urządzenia i oprzyrządowanie	Art Nr.
EM 17 R	201.001
Talerz napędowy padów (16-17")	201.004
Szczotka średnia 16" (zielona)	201.002
Szczotka miękka 16" (niebieska)	201.003
Obciążenie dodatkowe (14 kg)	201.068
Pad Queen Bonnet 17"	201.009
Superpad biały 17" (pakowane po 5 szt.)	201.005
Superpad zielony 17" (pakowane po 5 szt.)	201.008
Superpad czerwony 17" (pakowane po 5 szt.)	201.006
Superpad czarny 17" (pakowane po 5 szt.)	201.007

