

TASKI swingo 455 B BMS

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca o zasilaniu bateryjnym

TASKI swingo 455 B BMS to:

- wszechstronność;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

Wszechstronność

TASKI swingo 455 B BMS to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia niedużych powierzchni podłogowych, zasilana bateriami trakcyjnymi. Urządzenie w standardzie wyposażone jest: w system zarządzania bateriami BMS oraz opcję trybu pracy Eco. Stosowanie tej maszyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny, opływowym kształtom oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie rozwiązania sprawiają, iż maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwością omija różnego typu meblowanie rozstawione na podłodze, typu: regały, stoły. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: sklepy, kuchnie, szkoły, hotele, szpitale i inne. Dzięki ruchomej rękojeści, możliwe jest wyczyszczenie podłóg pod stołami i blatami oraz dopasowanie jej wysokości do wzrostu operatora tak, by praca z nią była jak najbardziej ergonomiczna.

Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotek podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczkę pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.

Prosta obsługa i konserwacja

Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpieczną i wygodną pracę z maszyną. Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie te właściwości pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.



TASKI swingo 455 B BMS

Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

BMS - System Zarządzania Bateriami: Prostownik, który jest integralną częścią maszyny, zapewnia odpowiednią charakterystykę ładowania baterii, zapobiega ich zbyt niemu rozładowaniu oraz kontroluje proces ładowania. Dodatkowym plusem jest możliwość naładowania baterii w wybranym miejscu, gdzie znajduje się zwykle gniazdko zasilające.

Tryb pracy ECO: Po wciśnięciu przycisku ECO na panelu maszyny, zostaje zmniejszony poziom emitowanego hałasu podczas pracy, co zwiększa komfort pracy dla operatora, jak i osób postronnych.

Ergonomiczny uchwyt: Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dźwigni uruchamiających maszynę.

Parametry techniczne

| | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------|
| Wydajność teoretyczna | 1290 m ² | Rodzaj baterii | baterie żelowe 12V, 50Ah/5 |
| Szerokość pracy | 43 cm | Czas pracy baterii | ok. 1,5 h |
| Szerokość ssawy | 69 cm | Maksymalne nachylenie | 2% |
| Gumy zbierające | 4-stronnego zastosowania | Ilość szczotek | 1 x 43 cm |
| Montaż/demontaż gum zbierających | nie wymaga narzędzi | Średnica szczotki walcowej | nie dotyczy |
| Pojemność zbiornika czystego roztworu | 22 L | Prędkość obrotowa szczotki | 160 obr./min. |
| Pojemność zbiornika brudnego roztworu | 25 L | Nacisk szczotki | ok. 32 kg |
| Regulacja dozowania roztworu | ręczna (regulacja +/-) | Pobór mocy silnika szczotki | 750 W |
| Ciężar maszyny gotowej do pracy | 123 kg | Przepływ powietrza | 24 l/sek. |
| Ciężar maszyny z baterią, bez roztworu | 98 kg | Podciśnienie | 9,3 kPa |
| Ciężar maszyny bez baterii i roztworu | 58 kg | Promień skrętu | 1,05 m |
| Prędkość pracy do przodu | 3 km/h | Poziom hałasu | 68 dB(A) |
| Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu) | nie dotyczy | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | 139 x 69 x 110 cm |
| Napięcie | 24 V | Wymiary (D x S x W, bez ściągnaczki) | 139 x 46 x 110 cm |
| Pobór mocy | 900 W | Szerokość maszyny (bez ściągnaczki) | 46 cm |
| Pobór mocy silnika ssącego | 490 W | Klasa bezpieczeństwa | I + II |
| Rodzaj prostownika | wbudowany (BMS) | Certyfikaty | deklaracja CE, test CB |
| Długość przewodu prostownika | 2,5 m | Okres gwarancji | 12 miesięcy |

Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

| | |
|--|----------|
| 7518367 TASKI swingo 455 B BMS | x 1 |
| 8504750 Szczotka szorująca 43 cm | x 1 szt. |
| 7510829 Tarcza napędowa 43 cm | x 1 szt. |
| 8505540 Bateria trakcyjna żelowa 12V, 50Ah/5 | x 2 szt. |

Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

| | |
|---|-----------------------------|
| 7524423 TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny | 7501330 Pad biały 43 cm |
| 8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm | 7501300 Pad czerwony 43 cm |
| 8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm | 7501260 Pad niebieski 43 cm |
| 8502830 Wąż do nalewania wody | 7501220 Pad brązowy 43 cm |
| | 7501370 Pad czarny 43 cm |

Gumy zbierające

| | |
|---|--|
| 4122528 Guma zbierająca przednia 12200-33 | 4122529 Guma zbierająca tylna 12200-34 |
|---|--|